

**DUKA**  
*Kitchen life*



## **Блендер DUKA BOJE**

Модел: CG-09430

Арт. номер: 1218756

# ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

(Превод от английски език)

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения, преди да използвате уреда. Неспазването на предупрежденията за безопасност по-долу, както и указанията за употреба, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания. Запазете всички предупреждения и съвети за безопасност за бъдещи справки.

## ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, когато са под наблюдение и в съответствие с инструкциите за безопасно използване на уреда и които разбират опасностите, свързани с използването му. Почистването и поддръжката не могат да се извършват от деца без надзор. Пазете уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца под 8-годишна възраст. Децата не трябва да играят с устройството. Децата не са наясно с опасностите, произтичащи от използването на електроуреди.

1. Преди всяко въвеждане в експлоатация, проверявайте дали уредът е правилно и напълно сглобен.
2. Преди всяка употреба, проверявайте уреда и кабела за потенциални повреди. Не включвайте повреден уред.
3. Никога не включвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, оторизиран доставчик на услуги или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
4. Щепселът на уреда трябва да е съвместим с използвания контакт.
5. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.
6. Никога не дърпайте кабела, когато изваждате щепсела от контакта.
7. Внимавайте захранващият кабел да не влиза в контакт с остри ръбове и горещи повърхности. Никога не поставяйте уреда върху горещи повърхности. Повреденият кабел може да доведе до токов удар.
8. Винаги изваждайте щепсела от контакта след употреба, преди смяна на аксесоари, преди почистване или в случай на неправилна работа на уреда.
9. Не работете с уреда с мокри ръце.
10. Повърхността, върху която се използва уредът, трябва да бъде чиста и суха. Осигурете добро осветление и ред на работното място.
11. Не докосвайте мокри повърхности, които са в контакт с включения към захранване уред - незабавно изключете от контакта.

12. В никакъв случай не потапяйте моторната част във вода или други течности!
13. Ако уредът е влажен или мокър, незабавно го изключете от източника на захранване.
14. В случай на заливане на моторната част на уреда с вода, изсушете старателно, преди да го включите отново.
15. Този уред е предназначен само за употреба на закрито. Не може да се използва или съхранява на места, изложени на външни атмосферни фактори. Не използвайте уреда на открито. Уредът не трябва да влиза в контакт с дъжд. Предпазвайте от влага.
16. Не отстранявайте части от корпуса.
17. Използвайте само аксесоарите, предоставени от производителя с продукта. Използването на други аксесоари може да повреди уреда и да причини инциденти.
18. **ВНИМАНИЕ!** Ножът е много остър. Трябва да се внимава при измиване на отделните компоненти на мелницата.
19. Внимавайте за облекло или дълга коса, които могат да се уловят в движещите се елементи на уреда.
20. Не използвайте уреда, ако превключвателят му не го включва или изключва.
21. Не оставяйте уреда включен без надзор.
22. За да почистите корпуса на уреда, използвайте мека влажна (не мокра) кърпа и мек препарат. Не използвайте разтворители, бензин или други вещества, които могат да повредят уреда.
23. Съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка, на сухо място, недостъпно за деца, защитено от влага и прах.
24. Транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, която го предпазва от механични повреди, влага и прах.
25. Уредът трябва да се ремонтира само от квалифицирано лице с използване на оригинални резервни части.
26. Дори когато уредът се използва по предназначение и се спазват всички инструкции за безопасност, някои остатъчни рискове не могат да бъдат напълно елиминирани.

## **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Уредът е предназначен за домашна употреба.

Използвайте уреда само по предназначение. Този уред не е предназначен за бизнес употреба.

## ОПИСАНИЕ

1. Капак
2. Купа за смилане на сухи храни
3. Горна част на корпуса
4. Бутон за включване и изключване
5. Корпус
6. Основа
7. Капак
8. Преносима чаша
9. Модул с нож



## ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

1. След отстраняване на опаковката се уверете, че уредът е невредим и всички аксесоари са налични. Не използвайте уреда, ако е видимо повреден. Свържете се с доставчика.

2. Свързване на уреда

Проверете дали мрежовото захранващо напрежение съответства на стойността, посочена на етикета.

Ако електрическият контакт не съвпада с щепсела на уреда, сменете гнездото с подходящ тип или сменете щепсела. Смяната на щепсела трябва да се извърши от квалифициран специалист.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПАТА ЗА СМИЛАНЕ НА СУХИ ХРАНИ

Купата за смилане на сухи храни е подходяща за кафе на зърна, ядки, билки, зърна и др..

1. Поставете уреда на равна повърхност.
2. Поставете купата директно върху уреда.
3. Изсипете желаното количество кафе на зърна в контейнера.

4. Затегнете капака, като го завъртите докрай в посока, обратна на часовниковата стрелка. Уредът е снабден с предпазител, който предотвратява включването, ако капакът не е добре поставен.
5. Не включвайте уреда, без капакът не е на мястото си.
6. Извадете необходимото количество кабел и включете в контакта.
7. Натиснете бутона за включване и го задръжте, докато се постигне желаното ниво на смилане.
8. Изключете уреда.

### **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРЕНΟΣИМАТА ЧАША**

Преносимата чаша е подходяща за приготвяне на сок и бебешка храна, както и за млечни шейкове.

1. Отворете и напълнете чашата с любимите си съставки.
2. Затегнете модула с ножа, като го завъртите докрай по посока на часовниковата стрелка.
3. Натиснете бутона за включване и го задръжте, докато се постигне желаното ниво на смилане.
4. Извадете чашата и модула с ножа, като завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
5. Можете директно да пиете от чашата, или да поставите капака и да я вземете с Вас.

### **ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА**

1. Винаги дръжте капака на контейнера за кафе на зърна херметически затворен, за да запазите вкуса и аромата на кафените зърна.
2. Смилайте само необходимото на момента количество кафе.
3. Никога не препълвайте контейнера за зърна. Най-често се препоръчва да се използва една супена лъжица кафе на зърна на чаша (например 6 лъжици кафе на зърна за 6 чаши). Естествено, оптималните количества, определени въз основа на личния вкус, ще определите с времето.
4. Не забравяйте да почиствате мелницата, ножовете и капака след всяка употреба. Остатъците от кафе в уреда могат да остаряят и да повлияят на вкуса на прясното кафе.

## **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

1. Винаги изваждайте щепсела от контакта преди почистване и поддръжка.
2. Почистете корпуса на уреда с мека, влажна кърпа, ако е необходимо, с мек препарат. Подсушете. Не използвайте разтворители, бензин или други вещества, които могат да повредят уреда. Не потапяйте във вода.
3. Измийте купата, острието и капака под течаща вода или по традиционния начин с мек препарат.
4. Компонентите трябва да са изцяло сухи, преди отново да сглобите уреда.

## **СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ**

Уредът трябва да се съхранява в опаковка, която го предпазва от механични повреди, влага и прах.

Да се пази извън обсега на деца.

Транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, която го предпазва от механични повреди.

Производителят си запазва правото да прави технически промени.

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Номинално напрежение: 220-240V

Номинална честота: 50/60 Hz

Номинална консумация на енергия: 300 W.

## **ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ**



Тази маркировка показва, че уредът не може да бъде изхвърлен заедно с други битови отпадъци след полезния му живот. Потребителят е длъжен да предаде уреда на специализирана организация за събиране на използвано електрическо и електронно

оборудване. Организацията, провеждаща събирането, включително местни пунктове за събиране, магазини и общини, създават подходяща система, която позволява безопасно да се изхвърли това оборудване.

Правилното боравене с използваното електрическо оборудване помага да се избегнат последици, които са вредни за човешкото здраве и за околната среда. Уредът съдържа ограничено количество вещества, които потенциално могат да имат отрицателен ефект върху околната среда по време на употребата на този продукт или след нея.