

**DUKA
КАФЕМЕЛАЧКА
(МОДЕЛ: BW-6922 ВКВ)**



ИНСТРУКЦИИ

Преди първа употреба: Изтрийте металната повърхност, ножчето и капака със суха кърпа за почистване на прах. Уредът трябва да е изключен от захранването.

1. Свалете капака, сипете кафените зърна в металния контейнер (максимална вместимост 65 г). Ножчето се сваля; уверете се, че е на място преди да изсипете кафените зърна в уреда.
2. Поставете капака.
3. Включете в захранването.
4. Задръжте капака здраво с една ръка, а с другата задръжте бутона за включване, докато постигнете ниво на смилане, което е с желаната от вас финост.



Не махайте капака преди ножчето да е спряло да се върти напълно!

5. Продължителността на мелене зависи от това колко фино желаете да е смляно кафето.
- Едро смляно: 10 секунди
 - Средна финост: 20-30 секунди
 - Fino смляно: 40-60 секунди
6. Когато ножчето спре да се върти, изключете уреда от захранването. Свалете капака и изсипете смляното кафе.

ПОЧИСТВАНЕ

Препоръчително е след мелене да изсипвате всичкото смляно кафе, за да не позволите остатъците от него да навредят на качеството и аромата на кафето при следващата употреба. Следвайте тези инструкции за почистване:

- 1.- Изключете от захранването
- 2.- Почистете вътрешността на металния контейнер със суха кърпа. Не използвайте вода при почистването.
- 3.- Свалете ножчето като го завъртите обратно на часовниковата стрелка със специален инструмент. Или почистете ножчето с четчица.
- 4.- Почистете металния контейнер с влажна гъба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Волтаж: 220V-240V
- Херцове: 50/60 Hz
- Мощност: 1600 W
- Вместимост: 65 г (макс. 85 г)

ИЗХВЪРЛЯНЕ БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Можете да допринесете за опазване на околната среда! Моля, не забравяйте да спазвате местните разпоредби – предайте неработещите електрически уреди в съответния център за отпадъци от този вид.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Уредът отговаря на техническите изисквания и текущите стандарти.

При първа употреба, проверете дали електрическото захранване отговаря на посоченото на табелката на уреда. Не поставяйте уреда в близост до източник на топлина, който може да го повреди. Използвайте уреда върху суха и стабилна работна повърхност, далеч от вода.

Не потапяйте уреда в течности.

Винаги изключвайте уреда от захранването преди почистване или дейности по поддръжка.

Не използвайте уреда, ако: ножчето се повреди или уредът, или кабелът му са повредени; ако уредът е бил изпуснат и е видимо повреден, или не работи нормално. В тези случаи го занесете в най-близкия сервизен център преди да го използвате отново. Ако използвате удължител за кабела, той трябва да е технически изправен.

Уредът може да се отваря само със специални инструменти – ето защо при необходимост от ремонт, трябва да се консултирате с оторизиран сервизен център. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не може да бъде използван за професионални цели или по начин, който не съответства на инструкциите за работа.

Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца), които са с намалени физически, сензорни или умствени способности, или нямат необходимия опит и знания, освен ако не са под надзора на отговорно лице или са обучени от такова лице, отговарящо за безопасността им, във връзка с използването на уреда.

DUKA

Адрес: ul. Al. Niepodległości 18

Варшава 02-653

www.duka.com